

AUFBAU DES SOPHO-SET

- ① **Lautsprechartaste mit LED-Anzeige**
Zum Ein- bzw. Ausschalten des Lautsprechers.
Bei eingeschaltetem Lautsprecher leuchtet die LED.
- ② **Mikrofontaste mit LED-Anzeige**
Zum Ein- bzw. Ausschalten der beiden Mikrofone.
Wenn die LED blinkt, sind die beiden Mikrofone deaktiviert.
- ③ **Programmiertaste**
Zur Programmierung.
- ④ **Wahlwiederholungstaste**
Zum Abruf der zuletzt gewählten Rufnummer.
Die zweite Ebene kann als 'Notizblockregister' zur Speicherung einer weiteren Rufnummer verwendet werden.
- ⑤ **Rückfragetaste**
- ⑥ **LCD-Anzeige**
- ⑦ **'Nachricht wartet' Anzeige**
Zur Anzeige einer hinterlegten Nachricht.
- ⑧ **Tastenfeld**
Zur Eingabe von Rufnummern und zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen.
- ⑨ **Lautsprecher**
- ⑩ **Ebenenumschaltetaste (Shift-Taste)**
Zur Anwahl der zweiten Ebene der Zielwahltasten, der Zifferntasten und der Wahlwiederholungstaste.
- ⑪ **Zielwahltasten**
Zur Speicherung häufig benützter Rufnummern.
- ⑫ **Telefonanschlußkabel**
Zum Anschluß des SOPHO-SET an die Wandsteckdose.
- ⑬ **Lautstärkeeinstellung**
Zur Einstellung der Lautstärke bei Gebrauch des Lautsprechers.
- ⑭ **Beschriftungsfeld**
Zur Aufzeichnung der unter den Zielwahltasten gespeicherten Namen und Rufnummern.
- ⑮ **Mikrofon**
- ⑯ **Hörerkabel**
Zur Verbindung des Hörers mit dem SOPHO-SET.

TELEFONIEREN

- 1 Hörer abheben.
 - 2 Rufnummer eingeben,
oder  ,  ,  oder  zur Wahl einer auf der ersten Ebene gespeicherten Rufnummer betätigen,
oder  ,  ,  oder  betätigen, um eine Rufnummer welche auf der zweiten Ebene gespeichert ist,
oder  ,  bis  ,  oder  betätigen, um eine Rufnummer welche auf der zweiten Ebene einer Zifferntaste gespeichert ist,
oder  um die zuletzt gewählte Nummer,
oder   um die Nummer welche im Notizblockregister gespeichert wurde, zu wählen.
zu wählen.
- Siehe auch Abschnitt PROGRAMMIERUNG.

FREISPRECHEN

Anruf einleiten

- 1 Betätigen Sie  und warten auf den Wählton.
Die Lautsprecheranzeige wird aktiviert.
- 2 Der eingebaute Lautsprecher und das eingebaute Mikrofon werden aktiviert und Sie können die gewünschte Rufnummer in der oben beschriebenen Weise eingeben.

Anruf annehmen

- Betätigen Sie  ohne den Hörer abzunehmen.
Die Lautsprecheranzeige wird aktiviert.

Während des Gespräches:

- Durch Betätigung von  das Gespräch beenden.
- Wenn Sie den Hörer abheben automatisch vom Freisprechmodus in den Normalmodus umgeschaltet.
Betätigen Sie nun  , so beginnt die Lautsprecheranzeige für 5 Sekunden zu blinken und der eingebaute Lautsprecher wird aktiviert. Somit wird das Gespräch auch über den Lautsprecher übertragen.
- Wollen Sie in den Freisprechmodus umschalten, so müssen Sie während die Lautsprecheranzeige blinkt den Hörer auflegen.
- Legen Sie den Hörer auf während die Lautsprecheranzeige dauernd aktiviert ist, so wird das Gespräch beendet.

MIKROFON ABSCHALTEN

Bei Betätigung der  wird sowohl das Mikrofon des Hörers als auch das eingebaute Mikrofon des SOPHO-SETS deaktiviert.
In diesem Fall blinkt die Mikrofonanzeige.
Eine neuerliche Betätigung von  stellt den Ausgangszustand wieder her.

LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG FÜR DEN HÖRER

Sie können die Empfangslautstärke für den Hörer wie folgt einstellen. Halten Sie  gedrückt und betätigen Sie wiederholt

-  um die Lautstärke zu erhöhen, oder
 um die Lautstärke zu verringern.

Der eingestellte Wert bleibt bis zu einer Änderung gespeichert.

WAHLVORBEREITUNG

Dieses Leistungsmerkmal erlaubt es Ihnen eine Rufnummer einzugeben, deren Richtigkeit auf der Anzeige zu kontrollieren und wenn diese richtig eingegeben wurde, zu wählen.

- 1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
(Bei Betätigung der  Taste, kehren Sie in den Ruhezustand zurück.)
- 2 Wenn Sie sicher sind, daß die eingegebene Rufnummer richtig ist heben Sie den Handapparat ab, oder betätigen .

RÜCKFRAGE

Sie können Ihr Gespräch unterbrechen, um mit einem anderen Teilnehmer Rücksprache zu halten.

- 1 Betätigen Sie um den ersten Gesprächspartner (Teilnehmer A) in Haltestellung zu schalten.
- 2 Wählen Sie den zweiten Teilnehmer (Teilnehmer B).
- 3 Sie können nun mit Teilnehmer B sprechen.
- 4 Bei Betätigung von sind Sie wieder mit Teilnehmer A verbunden.

Wenn Sie wiederholt die R-Taste betätigen, werden Sie abwechselnd mit Teilnehmer A und B verbunden. Der jeweils andere wird in Haltestellung geschaltet (Makeln).

GESPRÄCHSÜBERGABE

Sie können ein Gespräch an eine andere Nebenstelle, an die Vermittlung oder an einen externen Teilnehmer übergeben.

- 1 Betätigen Sie um den Teilnehmer A in Haltestellung zu schalten.
- 2 Wählen Sie die Rufnummer von Teilnehmer B.
- 3 Nach Meldung von Teilnehmer B übergeben Sie das Gespräch durch einfaches Auflegen des Handapparates.
Näheres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

'NACHRICHT WARTET' FUNKTION

(Diese Funktion ist von Ihrer TK-Anlage abhängig).
Wenn diese Anzeige blinkt oder ständig leuchtet, so liegen eine oder mehrere Nachrichten für Sie vor.
Kontaktieren Sie die entsprechende Person.

PROGRAMMIERUNG

Der Programmiervorgang wird durch Betätigung der Programmier Taste eingeleitet.

Ein Pfeil am Display () zeigt Ihnen an, daß Sie sich im Programmiermodus befinden.

Nach erfolgreicher Programmierung werden zwei kurze Bestätigungstöne ausgegeben.

Wird während der Programmierung der Handapparat abgehoben oder die R-Taste betätigt, so wird der Programmiervorgang abgebrochen. Es wird ein kurzer

Summton gesendet und die vorher eingestellten Parameter bleiben erhalten. Der Programmiervorgang wird auch abgebrochen wenn während einer Zeit von 50 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Programmierung einer Zielwahltaste oder einer Taste des Tastenfeldes

Sie können mittels folgender Prozedur unter jeder der Zielwahltasten zwei Rufnummern (erste und zweite Ebene) und eine unter jeder Taste des Tastenfeldes (auf der zweiten Ebene) speichern.

- 1 Betätigen Sie .
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 24 Stellen).
- 3 Betätigen Sie , , oder um eine Rufnummer auf der ersten Ebene zu speichern,
oder betätigen Sie gefolgt von ...
... , , oder um eine Rufnummer auf der zweiten Ebene zu speichern,
oder betätigen Sie gefolgt von ...
... , , oder um eine Rufnummer auf der zweiten Ebene einer Tastenfeldtaste zu speichern.

Überschreiten Sie bei der Eingabe die 24 Stellen so wird ein Summton gesendet und nur die ersten 24 Stellen gespeichert. Erfolgt keine Eingabe, so bleibt der alte Inhalt erhalten.

Programmierung des Notizblockregisters

Sie können eine Rufnummer während des Gespräches auf der zweiten Ebene der Taste wie folgt speichern:

- **die Rufnummer welche am Display angezeigt wird**
Betätigen Sie hintereinander , , .
- **irgend eine Rufnummer speichern**
 - 1 Betätigen Sie .
 - 2 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein (bis 24 Stellen).
 - 3 Betätigen Sie , .

Programmierung von Ruftonlautstärke und Klangfarbe

Sie können durch folgende Vorgangsweise aus drei Ruftonlautstärken und vier Klangfarben wählen:

- 1 Betätigen Sie .
Ihr Telefon beginnt mit der momentanen Einstellung zu läuten.
- 2 Jede Taste des Tastwahlblocks kann zur Wahl einer der unterschiedlichen Kombinationen aus Lautstärke und Klangfarbe benutzt werden.

				Dreiton	
				Zweiton	- hoch
					- mittel
					- tief
- 3 Betätigen Sie um Ihre Wahl zu bestätigen und den Programmiermodus zu verlassen.

Programmierung der Funktion 'Gesprächsaufbau mittels einer Taste'

Wenn dieses Leistungsmerkmal programmiert wurde, wird bei Betätigung von einer Zielwahltaste, der Wahlwiederholungstaste oder der Notizblocktaste automatisch der Lautsprecher eingeschaltet und der Gesprächsaufbau gestartet.

Dies bedeutet, daß Sie einen 'Anruf bei aufgelegtem Handapparat' ohne vorherige Betätigung der Taste einleiten können.

- 1 Betätigen Sie .
- 2 Geben Sie ein, um das Leistungsmerkmal zu aktivieren;
oder um es zu deaktivieren.
- 3 Betätigen Sie um Ihre Wahl zu bestätigen und den Programmiermodus zu verlassen.

Programmierung des Tastenbetätigungstones

Wenn dieses Leistungsmerkmal aktiviert ist, wird bei jeder Tastenbetätigung ein 'Bestätigungston' generiert. Aktivierung bzw. Deaktivierung erfolgt mittels folgender Eingabe:

- 1 Betätigen Sie   .
- 2 Geben Sie  ein, um das Leistungsmerkmal zu aktivieren;
oder  um es zu deaktivieren.
- 3 Betätigen Sie  um Ihre Wahl zu bestätigen und den Programmiermodus zu verlassen.

Programmierung der Gesprächskosten-/daueranzeige

Dieses Leistungsmerkmal ist von der Unterstützung Ihrer TK-Anlage abhängig.

Sie können wählen ob während des Gespräches die Kosten oder die Gesprächsdauer angezeigt wird.

Die Auswahl erfolgt folgendermaßen:

- 1 Betätigen Sie   .
- 2 Geben Sie  ein, um keine Anzeige zu aktivieren,
oder  um die Kosten,
oder  um die Gesprächsdauer anzuzeigen.
- 3 Betätigen Sie  um Ihre Wahl zu bestätigen und den Programmiermodus zu verlassen.

MFV-Wahl Programmierung

Sie können Ihr Telefon für die Aussendung von Mehrfrequenzsignalen (Tonwahl) programmieren.


- 1 Betätigen Sie   .
- 2 Geben Sie  ein, um die Tonwahl zu aktivieren;
oder  um sie zu deaktivieren.
- 3 Betätigen Sie  um Ihre Wahl zu bestätigen und den Programmiermodus zu verlassen.

INSTALLATION

- 1 Schließen Sie das Hörerkabel an der linken Seite  des SOPHO-SET an, und legen den Hörer auf die Hörerablage.
- 2 Schließen Sie das Telefonanschluskabel an der Rückseite  des SOPHO-SET an.
- 3 Verbinden Sie das Telefonanschluskabel mit der Telefonsteckdose.
- 4 Die Endgeräteauswahlziffern (EAZs) werden gemäß Ihrer Nebenstellenummer wie folgt eingegeben:
 - a Betätigen Sie   . Es erscheint eine zweistellige EAZ am Display
 - b Verwenden Sie  ..  oder  zur Eingabe der ersten Ziffer. Nach der Eingabe der ersten Ziffer wird die zweite gelöscht.
 - c Betätigen Sie  ..  oder  zur Eingabe der zweiten Ziffer.
 - d Betätigen Sie  um Ihre Wahl zu bestätigen und den Programmiermodus zu verlassen.Da diese Eingabe von der vorhandenen TK-Anlage abhängig ist, sollte die EAZ nur in Abstimmung mit dem Systemverwalter eingegeben werden!
- 5 Je nach Bedarf können Sie den Rufklang, Ruflautstärke, die Funktion 'Gesprächsaufbau mittels einer Taste', Tastenbestätigungston, Gebühren-/Gesprächszeitanzeige und die Telefonsperre programmieren. Siehe Abschnitt Programmierung.

ZUSÄTZLICHER BENUTZER HINWEIS

Das SOPHO-SET ACCENT verfügt über Leistungsmerkmale welche an der TK-Anlageserie iS3000 nicht genutzt werden können. Sollten daher in irgend einer Situation vier Punkte auf der Anzeige erscheinen (siehe Abbildung)



so wurde Ihr SOPHO-SET ACCENT für ein Leistungsmerkmal programmiert, welches die ordnungsgemäße Benutzung der Speichertasten verhindert. Um zum normalen Betriebszustand zurückzukehren gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Betätigen Sie   .
- 2 danach .
- 3 mit  schließen Sie die eingabe ab.