

## Anleitung – Velbon-Stativ DV-7000

Das Kamera-Stativ kann für Aufnahmen mit einem Smartphone, einer Kamera oder einem Tablet genutzt werden.

### 1. Schritt

Zu Beginn wird der Bremsenstopper (1) gelöst, um den verstellbaren Beinwinkel zu öffnen. Dabei ist zu beachten, dass das Stativ einen festen Stand hat.



### 2. Schritt

Zunächst müssen die sechs Beinverriegelungshebel (2) gelöst werden, sodass sich die Beine auf die gewünschte Höhe einstellen lassen.



### **3. Schritt**

Anschließend wird die Aufzugsbremse (5) gelöst, um mithilfe der Handkurbel die genaue Höhe einstellen zu können.



### **4. Schritt**

Nach dem Lösen des Schwenkstoppers (4) lässt sich mithilfe des Schwenkgriffs das Kopfteil in die passende Position nach rechts und links bewegen. Zusätzlich ist durch den zweiten Schwenkstopper (3) die Möglichkeit einer Nachjustierung des Winkels gegeben.



### **5. Schritt**

Um die Stativkopfhöhe zu variieren, muss die Kurbel (5) gelöst werden.



### **Hinweis für das Zurücklegen des Equipments**

Bitte legen Sie das Stativ mit den Beinwinkel nach unten in die Tasche, sodass das Stativ beim Aufstellen der Tasche aufrecht liegt.

