

Kurzanleitung

Chef-Sekretär Konfiguration

Tastenbelegung bei Ergoline D 330 / 340 Endgeräten

Taste 1

Sekretär 1

Taste 2

Sekretär 2

Taste 3

Sekretär 3

Taste 4

Chef an-/abwesend

Taste 5

privat Parken

Taste 6

Dreierkonferenz

Taste 7

Chef 1

Taste 8

Chef 2

Taste 9

Chef 3

Taste 10

autom. Rückruf

Taste 11

Voice-Mail-Box

Taste 12

var. Rufumleitung

In dem folgenden Teil werden die Bedienungsabläufe erläutert, die mit den voreingestellten Funktionstasten in Zusammenhang stehen.

Chef an-/abwesend

Die Bedienung dieser Taste variiert, je nachdem, an welchem Apparat sie betätigt wird:

Am Chef-Apparat wird die Taste einmal gedrückt, schaltet sich der Chef abwesend (alle Gespräche auf der Chef-Nebenstelle laufen bei dem ihm zugewiesenen Sekretär auf).

Wird die Taste erneut gedrückt, schaltet sich der Chef wieder anwesend. Alle Gespräche auf seiner Nebenstelle gehen wieder direkt zu ihm. Am Sek.-Apparat wird die Taste einmal gedrückt, bekommt man eine Anzeige darüber, welcher Chef z.Z. ab- bzw. anwesend geschaltet ist (entsprechende LED der Direktruftaste leuchtet, wenn der Chef abwesend geschaltet ist.) Betätigt man in diesem Zustand die Direktruftaste eines Chefs, so wird sein Status (von abwesend auf anwesend und umgekehrt) verändert. Nach einigen Sekunden geht der Sek.-Apparat in seinen normalen Betriebszustand zurück.

Priv. Parken

Nachdem man die Taste „priv. Parken“ gedrückt hat, muss einmal aufgelegt werden um den zweiten Teilnehmer entgegenzunehmen. Befindet sich ein Gesprächsteilnehmer in der Parkposition, so leuchtet die LED der priv. Parken-Taste. Durch Drücken der priv. Parken-Taste kann ich nun zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern hin- und herschalten. Wenn in einer solchen Situation der Hörer aufgelegt wird, wird nur das aktuelle Gespräch beendet. Das Gespräch in der Parkposition ist nicht davon betroffen.

Allg. Parken

Mit dieser Taste kann ein Gespräch in eine Parkposition gebracht werden. Dieses Gespräch kann von jedem Gruppenmitglied weitergeführt werden. Legt eines der Gruppenmitglieder ein Gespräch durch Bestätigen der Allg. Parken-Taste ins Parken, leuchtet bei jedem Gruppenmitglied die LED der Allg. Parken-Taste. Hebt nun eines der Gruppenmitglieder den Hörer an seinem Apparat ab und bestätigt seinerseits die Taste Allg. Parken, so ist der mit dem im Parken gelegten Gesprächsteilnehmer verbunden.

Auto. Rückruf

Ist die Verbindung zu einem gewünschten Gesprächsteilnehmer nicht zustande gekommen, weil die Gegenstelle besetzt ist oder nicht abgefragt wurde, kann durch betätigen dieser Taste ein automatischer Rückruf eingeleitet werden. Sobald die zu erreichende Gegenstelle wieder aufgelegt hat bzw. sobald das Endgerät der Gegenstelle benutzt worden ist, ertönt bei dem Einleiter des automatischen Rückrufes ein Klingelsignal. Wird dieses Klingelsignal beantwortet, klingelt das Endgerät des zuvor nicht erreichten Teilnehmers.

Voice-Mail-Box

Damit diese Taste in der beschriebenen Weise funktioniert, ist es notwendig, dass eine Voice-Mail-Box für Ihren Anschluss eingerichtet ist und Sie keine E-Mail-Benachrichtigung wünschen.

Wenn die LED der Taste Voice-Mail-Box blinkt, ist eine Nachricht auf ihrer Voice-Mail-Box hinterlegt worden. Diese erlischt, wenn Sie ihre Nachrichten abgehört haben. >> siehe Bedienungsanleitung für das Voicemailsysteem

Vari. Rufumleitung

Mit der Taste Vari. Rufumleitung werden die ankommenden Rufe des Apparates auf eine anderen umgeleitet. Durch Drücken dieser Taste, eingeben einer Zielrufnummer und betätigen der OK-Taste (bzw. betätigen der Lauthör/Freisprech-Taste oder kurzes Abheben des Hörers) wird die Rufumleitung eingelegt. Zur Erinnerung leuchtet die LED der Taste der Vari. Rufumleitung und Sie hören beim Abnehmen des Hörers ein verändertes Freizeichen. Soll diese Rufumleitung wieder aufgehoben werden, ist ein erneutes Drücken der Taste erforderlich.

Dreierkonferenz

Mit der Dreierkonferenz kann ein Gespräch zwischen drei Gesprächsteilnehmern aufgebaut werden. Besteht ein Gespräch zwischen zwei Teilnehmern und soll ein Dritter dazu geschaltet werden, so ist die Taste Dreierkonferenz zu drücken, dann ist die Rufnummer des dritten Gesprächsteilnehmers zu wählen (interne oder externe Rufnummer). Ist die Verbindung zwischen dem einleitenden und dem dritten Gesprächsteilnehmer hergestellt, so kommt die Konferenzschaltung zustande, indem der Einleitende der Dreierkonferenz erneut die R-Taste drückt. Durch einen Aufmerksamkeitston wird den Gesprächsteilnehmern signalisiert, dass eine Konferenzschaltung eingelegt ist. Der Einleitende der Konferenzschaltung kann den dritten Gesprächsteilnehmer durch Drücken auf die R-Taste zu jedem Zeitpunkt aus dieser Konferenzschaltung heraus schalten.