



# Wie nutzen wir den Ozobot?



1. Einschalten



2. Kalibrieren



3. Anwenden



4. Ozobot aufladen

