

# Anleitung – Smartphone- bzw. Tablet-Stativ Rollei

## 1. Schritt

Zunächst wird der Beinwinkel bis zur Fixierung am Führungsrohr geöffnet.



## 2. Schritt

Um die Beinlänge zu verändern, werden die Klemmen (2) geöffnet und die Beine auf die gewünschte Länge angepasst. Anschließend werden die Klemmen (2) wieder verschlossen.



### 3. Schritt

Die Mittelsäule lässt sich in ihrer Höhe variieren. Dafür wird die Arretierschraube (3) gelöst. Durch Drehen an der Kurbel kann anschließend die gewünschte Höhe bestimmt werden. Zur Fixierung der Mittelsäule die Arretierschraube (3) wieder festdrehen.



### 4. Schritt

Durch das Drehen an der Arretierschraube (5) lässt sich die Position der Schnellwechsel-/Basisplatte vertikal oder horizontal verändern. Zur Fixierung wird die Arretierschraube (5) wieder festgedreht.

Um den Kamerakopf in die gewünschte Neigung (hoch oder runter) zu bewegen, lösen Sie den Handgriff. Ist der gewünschte Winkel erreicht, wird der Handgriff wieder festgezogen.

