

## Anleitung – RØDE ViedeoMic Go

Das Richtmikrofon kann für Aufnahmen mit einer Kamera mit Blitzschuh werden.

Das Mikrofon wird zusammen mit dem  
dazugehörigen 3,5 mm Klinke-Audiokabel verliehen.



Das Mikrofon wird für die Aufnahme im Blitzschuh der Kamera

verschraubt und das Audiokabel mit dem Mikrofoneingang der Kamera verbunden.



Sobald die Aufnahme gestartet wird, übernimmt die Kamera automatisch die Tonaufnahme  
des RØDE Mikrofons.

**Tipp:** Da es sich um ein Richtmikrofon handelt, wird der Ton nur frontal vor der Kamera gut  
aufgenommen.