


Anleitung – Smartphone- bzw. Tablet-Stativ Rollei

Zunächst öffnen Sie den Beinwinkel bis zur Fixierung am Führungsrohr.



Um die Beinlänge zu verändern, öffnen Sie die Klemmen (2), somit können Sie die Beine auf die gewünschte Länge anpassen. Anschließend werden die Klemmen (2) wieder verschlossen.



Die Mittelsäule lässt sich in ihrer Höhe variieren. Dafür lösen Sie die Arretierschraube (3). Wenn Sie an der Kurbel drehen, kann anschließend die gewünschte Höhe bestimmt werden. Zur Fixierung der Mittelsäule drehen Sie die Arretierschraube (3) wieder fest zu.



Durch das Drehen an der Arretierschraube (5) lässt sich die Position der Schnellwechsel-/Basisplatte vertikal oder horizontal verändern. Um die Arretierschraube (5) zu fixieren, drehen Sie diese wieder fest zu. Um den Kamerakopf in die gewünschte Neigung (hoch oder runter) zu bewegen, lösen Sie den Handgriff. Ist der gewünschte Winkel erreicht, wird der Handgriff wieder festgezogen.

