

Erste Schritte mit Ihrer Meeting Owl

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit Ihrer neuen Meeting Owl zu beginnen:

I. Einrichten Ihrer Owl

II. In der App registrieren

III. Meeting starten!


I. Meeting Owl einrichten

Was ist im Lieferumfang enthalten?


- Meeting Owl
- USB-C-Kabel
 - **Meeting Owl 3:** 2 m (6 ft)
 - **Meeting Owl 4+:** 2 m (6,5 ft)
- Stromversorgung
 - **Meeting Owl 3:** 2 m (6,5 ft)
 - **Meeting Owl 4+:** 1,5 m (5 ft)
- AC-Netzkabel
 - **Meeting Owl 3:** 2 m (6 ft)
 - **Meeting Owl 4+:** 1,5 m (5 ft)
- Kurzanleitung
- Karte Owl Connect
- Tischkarte mit Owl-Halter
- Informationen zu Sicherheit und Garantien

Meeting Owl Anatomie:


Meeting Owl 3



Meeting Owl 4+




The Alternate Video Streaming Indicator can be enabled with the Meeting Owl App.




Richten Sie Ihre Owl ein und platzieren Sie sie:

1. Drehen Sie Ihre Owl um und schließen Sie das USB-Kabel und das Netzteil an.
 - a. Verwenden Sie das im Lieferumfang der Owl enthaltene USB-Kabel oder kaufen Sie einen [zugelassenen USB-Stecker](#).



2. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Warten Sie, bis die Augen der Owl aufhören zu pulsieren und Sie einen Eulenkuckruf hören. Dies zeigt an, dass Ihre Owl vollständig eingeschaltet ist.
3. Platzieren Sie Ihre Owl auf dem Tisch in Ihrem Konferenz- oder Schulungsraum. Sie können mit der Positionierung der Owl experimentieren, um sie an die Bedürfnisse Ihres Meetings anzupassen.
 - a. In einem kleinen Gemeinschaftsraum, der 2-4 Personen Platz bietet, stellen Sie die Owl in die Mitte des Tisches, mindestens 50 cm vom Fernseher entfernt.
 - b. Platzieren Sie die Owl in einem größeren Raum in der Mitte des Tisches, mindestens 1 m vom Fernseher entfernt, aber nicht mehr als 3 m vom am weitesten entfernten Teilnehmer.




II. Registrieren Sie Ihre Owl in der App

Registrieren Sie Ihre Owl, um sie für die Verwendung freizuschalten und verbinden Sie sie mit dem WLAN, um wichtige Software-Updates zu erhalten. Sie müssen dies nur einmal tun, wenn Sie Ihre Meeting Owl zum ersten Mal einrichten.

Ihre Owl registrieren:

4. Laden Sie die Meeting Owl-App herunter.



5. Öffnen Sie die App, wählen Sie Ihre Owl aus der Liste Owls in der Nähe aus und führen Sie die Anweisungen aus, um Ihre Owl zu registrieren und sie mit dem WLAN zu verbinden:
 - a. Wählen Sie Ihre Owl aus der Liste **Geräte in der Nähe**. Diese kann die Bezeichnung „Meeting Owl“ tragen, gefolgt von einer 8-stelligen Software-Seriennummer, oder dem Namen, den Sie Ihrer Owl zuvor gegeben haben.
 - b. Wählen Sie **Gerät einrichten**.
 - c. Wählen Sie Ihren **Standort** aus der Liste der Länder aus.
 - d. Geben Sie Ihren Namen und Ihren Firmennamen ein und wählen Sie dann **Weiter** aus.
 - e. Geben Sie Ihre Arbeits-E-Mail-Adresse ein und wählen Sie dann **Zustimmen & Registrieren**, um die Registrierung abzuschließen.
 - f. Wählen Sie **Fortfahren**.
 - g. Geben Sie einen Namen für Ihre Owl ein und wählen Sie **Weiter**.
6. Jetzt ist Ihre Owl freigeschaltet und einsatzbereit!

Ihre Owl mit dem WLAN verbinden:

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre Owl mit dem WLAN zu verbinden, um automatisch

Software-Updates zu erhalten, damit Sie keine neuen Funktionen oder Verbesserungen verpassen. Wenn Sie keine WLAN-Verbindung herstellen und keine Software-Updates erhalten möchten, ist Ihr Einrichtungsprozess abgeschlossen.

Wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen und die Software Ihrer Owl auf dem neuesten Stand halten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

7. Wählen Sie **Mit WLAN verbinden**, um Ihre Owl mit dem WLAN zu verbinden.
8. Wählen Sie aus der Netzwerkliste das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - a. Schauen Sie in unserer Liste der [unterstützten Wi-Fi-Netzwerke](#) nach.
9. Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Netzwerks ein und wählen Sie **Verbinden**.

Optional:


10. Führen Sie die Tour Einrichtungsassistent in der Meeting Owl-App durch.
11. [Aktualisieren](#) Sie Ihre Owl auf die neueste Softwareversion, um den Zugriff auf die neuesten Funktionen, Patches und Verbesserungen zu gewährleisten.

III. Machen Sie sich bereit für den Beginn des Meetings!

Die Owl ermittelt, wo sich Personen im Raum aufhalten. Wenn sich eine neue Person an den Tisch setzt oder wenn Sie sprechen, sich dann an einen anderen Ort begeben und erneut sprechen, kann es bis zu 5 Sekunden dauern, bis das Video umschaltet. Das Umschalten kann umso länger dauern, je weiter Sie von der Owl entfernt sitzen. Zu Testzwecken empfehlen wir Tests mit mehreren Personen im Raum mit der Owl.

12. Öffnen Sie Ihre bevorzugte Videokonferenzplattform und wählen Sie die Meeting Owl als Ihr Audio- und Videogerät aus: *Kamera, Lautsprecher und Mikrofon*.

[So starten Sie ein Meeting in Ihrer Videokonferenz-Plattform →](#)



13. Jetzt können Sie mit Ihrem Meeting beginnen! Die LED(s) Ihrer Owl leuchten, wenn ein Video gestreamt wird.
- Verbinden Sie Ihren Computer mit Ihrem Fernseher, um Ihr Meeting auf einem größeren Bildschirm anzuzeigen.
 - Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in unseren [Tipps für das beste Nutzererlebnis](#).